


SCHEMA DE RACCORDEMENT

Serrure 3 points motorisée EFF-EFF 519N

Vue d'ensemble du raccordement



INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

(1) Câblage dans la boîte de dérivation

