


# SCHEMA DE RACCORDEMENT

## Serrure 1 point motorisée ABLOY KEL 520

### Vue d'ensemble du raccordement



INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

### (1) Câblage dans le module de commande ABLOY EA420

