


# SCHEMA DE RACCORDEMENT

## Serrure 3 points à contrôle de béquille ABLOY KEL 567

### Vue d'ensemble du raccordement



INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

### (1) Câblage dans la boîte de dérivation

